

**Elektrisch materieel. — Verbod tot het in de handel brengen**

Ministerieel besluit van 15 juni 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, verbieden de invoer, het te koop bieden, de verkoop, de verhuring, het zelfs kosteloos afstaan, de aflevering na herstelling, transformatie of verandering van het hierna vermeld elektrisch materieel :

N°	Pays où le matériel est déjà interdit	Marque et type	Nr.	Land waar het materieel reeds verboden is	Merk en type
CSEMC/0069	Suède	Chargeur de batterie de voyage de marque BILTEMA, types 22-560, 22-561, 22-562, 22-563, 22-564, 22-565, 22-566, 22-568, 22-569 et 22-570	CSEMC/0069	Zweden	Reisbatterijlader voor GSM van het merk BILTEMA, types 22-560, 22-561, 22-562, 22-563, 22-564, 22-565, 22-566, 22-568, 22-569 en 22-570
CSEMC/0070	Suède	Chargeur de batterie de voyage de marque MICRO, type TC98A pour GSM Ericsson GF788/688/888/1018	CSEMC/0070	Zweden	Reisbatterijlader van het merk MICRO, type TC98A voor GSM Ericsson GF788/688/888/1018
CSEMC/0071	Suède	Chargeur de batterie de voyage de marque AURORA, pour GSM NOKIA 5110/6110 et type TC98A pour GSM Ericsson 237/238	CSEMC/0071	Zweden	Reisbatterijlader van het merk AURORA, voor GSM NOKIA 5110/6110 en type TC98A voor GSM Ericsson 237/238
CSEMC/0072	Suède	Scie de marque VERKMAN, type HM507	CSEMC/0072	Zweden	Zaag van het merk VERKMAN, type HM507
CSEMC/0073	Suède	Chargeur de batterie de voyage de marque ECHO, type LPR0820A800-B pour GSM Philips	CSEMC/0073	Zweden	Reisbatterijlader van het merk ECHO, type LPR0820A800-B voor GSM Philips
CSEMC/0074	Suède	Chargeur de batterie de voyage pour GSM sans marque, type TC98A art. n° 980-260 et type TC98A art.no 980-258	CSEMC/0074	Zweden	Reisbatterijlader voor GSM zonder merk, type TC98A art. n° 980-260 en type TC98A art. n° 980-258
CSEMC/0075	Suède	Ordinateur de marque PAKET 3, type K7 Athlon	CSEMC/0075	Zweden	Computer van het merk PAKET 3, type K7 Athlon
CSEMC/0076	Suède	Chargeur de batterie de voyage pour GSM de marque HAMA, type TC98A	CSEMC/0076	Zweden	Reisbatterijlader voor GSM van het merk HAMA, type TC98A
CSEMC/0077	Suède	Chargeur de batterie de voyage pour GSM sans marque, type JSA7R20730	CSEMC/0077	Zweden	Reisbatterijlader voor GSM zonder merk, type JSA7R20730
CSEMC/0078	Suède	Chargeur de batterie pour GSM sans marque, type UT-63	CSEMC/0078	Zweden	Batterijlader voor GSM zonder merk, type UT-63
CSEMC/0079	Suède	Mixer à main de marque Casa, type GAM-618A	CSEMC/0079	Zweden	Handmixer van het merk Casa, type GAM-618A
CSEMC/0080	Suède	Appareil pour tuer les insectes, sans marque, type AST-K-688	CSEMC/0080	Zweden	Insectendoder zonder merk, type AST-K-688